

T 401 -40Grd.C Kammer einlesen (T4-4)

Achtung! Liegt an dem dig.Ausgang SASTOER eine Eins an, kann der Fehler mit dem F-Befehl erfragt und mit dem Q-Befehl quittiert werden.

Befehl vom PC : (Werte sind nur Beispiele)

Startzeichen : \$
 Kammeradresse (immer 2-stellig) .. : 00 (hier Kammer 1)
 Befehl : I
 Endezeichen : <CR>

Antwort der Kammer:(Werte sind nur Beispiele !!)

0. Analogkanal Sollwert Temper : 0010.0 (hier zB 10.0)
 0. Analogkanal Istwert Temper : 0011.2 (hier zB 11.2)
 1. Analogkanal Sollwert Pt100 1 : 0000.0 (unbenutzt)
 1. Analogkanal Istwert Pt100 1 : 0011.2 (hier zB 11.2)
 2. Analogkanal Sollwert Pt100 2 : 0000.0 (unbenutzt)
 2. Analogkanal Istwert Pt100 2 : 0011.2 (hier zB 11.2)
 3. Analogkanal Sollwert Pt100 3 : 0000.0 (unbenutzt)
 3. Analogkanal Istwert Pt100 3 : 0011.2 (hier zB 11.2)
 4. Analogkanal Sollwert Pt100 4 : 0000.0 (unbenutzt)
 4. Analogkanal Istwert Pt100 4 : 0011.2 (hier zB 11.2)

0. Digitaler Ausgang ON : 0 unbenutzt
 1. Digitaler Ausgang Start : 1 eingeschaltet
 2. Digitaler Eingang SASTOER : 0 ausgeschaltet
 3. Digitaler Ausgang Temper : 1 eingeschaltet
 4. Digitaler Ausgang Zusatzzent : 0 ausgeschaltet
 5. Digitaler Ausgang CO2 Kuehl : 1 eingeschaltet
 6. Digitaler Ausgang Kund.AUS1 : 0 ausgeschaltet
 7. Digitaler Ausgang Kund.AUS2 : 1 eingeschaltet
 8. Digitaler Eingang Kund.EIN1 : 0 ausgeschaltet
 9. Digitaler Eingang Kund.EIN2 : 1 eingeschaltet
 10. Digitaler Eingang Kund.EIN3 : 0 ausgeschaltet
 11. Digitaler Eingang Kund.EIN4 : 1 eingeschaltet
 12. Digitaler Ausgang AbgTempOb : 0 ausgeschaltet
 13. Digitaler Ausgang AbgTempUn : 1 eingeschaltet
 14. Digitaler Ausgang AbgTempSp : 0 ausgeschaltet
 15. Bit nur zum Auffüllen : 0
 Endezeichen : <CR>

Beispiel : (| ist Zeilenumbruch des Ausdrucks)

PC -> Kammer :\$00I<CR>

Kammer -> PC :0010.0 0011.2 0000.0 0011.2 0000.0 0011.2 0000.|
 |0 0011.2 0000.0 0011.2 01010101010100<CR>|